

SEALAND TECHNOLOGY

 A
 B
 B
 B
 C
 C
 C
 C
 C
 C
 C
 C
 C
 C
 C
 C
 C
 C
 C
 C
 C
 C
 C
 C
 C
 C
 C
 C
 C
 C
 C
 C
 C
 C
 C
 C
 C
 C
 C
 C
 C
 C
 C
 C
 C
 C
 C
 C
 C
 C
 C
 C
 C
 C
 C
 C
 C
 C
 C
 C
 C
 C
 C
 C
 C
 C
 C
 C
 C
 C
 C
 C
 C
 C
 C
 C
 C
 C
 C
 C
 C
 C
 C
 C
 C
 C
 C
 C
 C
 C
 C
 C
 C
 C
 C
 C
 C
 C
 C
 C
 C
 C
 C
 C
 C
 C
 C
 C
 C
 C
 C
 C
 C
 C
 C
 C
 C
 C
 C

onf. Software



Este é um software livre, através do qual todas as configurações podem ser feitas.

Pode trabalhar no sistema WinXP, Win7, Win8 e Win10.

Conexão:

Conecte o transmissor ao PC através do conversor RS485 para USB. Selecione as informações corretas e clique em conectar. Se você não souber o caminho certo, clique nas opções "Automático" à esquerda, clique em "Conectar", conecte e desconecte o transmissor e verifique se ele está conectado. Ele será exibido Conectado / Não conectado na parte inferior desta interface.

•	Transmitter Conr	nected					
	Status						
	Address:	1	Baud Rate:	19200 👻	Odd-Even:	None 🔻	
	Port No.:	COM1 ·	Jata Bits:	8 💌	Stop Bits:	2 🗸	
	🦳 Automatic	: Addressing : Automatic :	Acquisition	Connect		ancel	

- Connect the Transmitter	
Connecting the Transmitter	

A interface de variáveis de processo será lançada imediatamente após a conexão. Nesta interface, você pode ver todas as variáveis. Pode haver uma pequena diferença entre o valor nessa interface e o valor no display do transmissor, devido a diferentes velocidades de comunicação e exibição. Esse fenômeno é normal, o que não significa que o medidor esteja danificado.

Process	Variables		
Mass			
	Flow Rate:	255	Kg/min
	Total:	0	Kg
Volume			
	Flow Rate:	0	L/min
	Total:	0	L
Others			
	Density:	0	Kg/m³
	Temp.:	0	C
			Close

🖳 Coriolis Meter Configuration Software

File Connect Functions Language About systemconfig Configuration Exp. Imp. Exit

Configuration Exp. & Imp.	Configuration Exp. & Imp.
Export Import	Export Import Configuration List Replace the Sensor Replace the Transmitter All/ None Temp. Cal. Factor Density Options Max. Fre. of Pulse Output Pulse Equivalent Factory Cal. Factor Mass Flow Cutoff Units Density Parameters
In Excel In Txt	In Excel In Txt Save

🖳 Coriolis Meter Configuration Software File Connect Functions Language About Configuration Process Variables Total Reset Calibration • Status Output Test • Mainboard Info Density Options Diagnostic Info Output Level CPU Info Data Monitoring

€€0123 Mass Flow Meter Model No. CG-25 Sensor 2018 Meter SN T0250000 Sensor SN 00000000 Accuracy Grade 0.2 IP67 DN 25mm MWP 4MPa Flow Range 000~0000kg/h Fluid Liquid/Gas AT-30~+45°C ⟨ि II 2G Ex ib II C T6...T1 Gb TPS 18 ATEX 04516 001 X Cal. Factor 00000000 TC 4.3 K1 0000.000 D1 0000.000 K2 0000.000 D2 0000.000

Todo o usuário original cal. O fator é 1, mas cada medidor possui seu próprio Cal de fábrica. Fator marcado na placa de identificação do sensor.

Con	figura	tion									
Flow	Rate	Density	Temp.	Sensor	Frequency	Meter	RS-485	Current			
	Flow	Directi	on:	Forwa Forwa	rd –		Mas	s Total U	nit:	-	
	Fact	ory Cal.	Factor	Revers Bidire Absolu	se ctional ite		Volu	ime Total	Unit:	•	
	Mas	s Flow (Cutoff:	0		kg/min	Volu	me Flow	Cutoff:	0	I/min
	Mas	s Flow l	Jnit:		•		Volu	me Flow	Unit:	-	
	User	Mass F	actor:	0			Use	r Vol. Fac	ctor:	0	
				Sav	e		Canc	el	С	lose	

Mas	s Flow Meter	€€0123
Model No. CG-25	Sensor	2018
Meter SN T0250000	Sensor SI	000000000 /
DN 25mm Acc	curacy Grade 0	.2 IP67
Flow Range 000~000	00kg/h	MWP 4MPa
Fluid Liquid/Gas	t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	\T-30 ~+ 45°C
⟨⊡⟩ II 2G Ex ib II C T61	[1 Gb TPS 18 A	TEX 04516 001 X
Cal. Factor 00000000 TC	4.3 K1 0000.000	D1 0000.000
	K2 0000.000	D2 0000.000

Verifique todos esses parâmetros após a instalação, para garantir que todos sejam iguais aos marcados na placa de identificação. Além disso, você precisa inserir o parâmetro original se o transmissor for atualizado ou substituído.

low Rate	Density	Temp.	Sensor	Frequency	Meter	RS-485	Current			
Densi	ty Units:			•				144	0	u Sec
_ .			1.6000	0	Sec			K1:		
Densi	ty Damp	ing:						K2:	0	u Sec
Slug F	low H. L	imit:	0.0000	0	g/m3			TO	0	
Slug F		imit [.]	0.0000	0	a/m3			TC:	-	
Olugi	1011 L. L	innit.	0.0000	<u> </u>	gniis			D1:	0	g/m3
Slug F	low Dur	ation:	0.0000	0	Sec			D2 [.]	0	g/m3
Low D	ensity C	utoff:	0.0010	0	kg/m3	1		52.	0.0000	
	-							FD:	0.00000	
			Sa	ve	Ca	ncel	C	Close		

Configuration	
Flow Rate Density Temp. Sensor Frequency Meter RS-485 Current	
Temp. Unit:	Sec
Temp. Cal. Factor:	
External RTD Temp. Conversion Factor	
Resistance at 0°C: Ω	
Resistance at 100°C: Ω	
Warning: Only PD PE platinum resistor apply such conversion mode.	
Save Cancel Close	

🖳 Configuration		
Flow Rate Density Temp. Sensor Frequency	Meter RS-485 Current	
Senserr S/N:	6325412	
	CNG15	
Sensor Model No.:		
Sensor Material:	None -	
	N	
Lining Material:	Nous	
Flange:	None	
For site info rec	cord only, not for other data calculation.	
Savo	Cancol	
Gave	Ciuse	

🖳 Configuration				
Flow Rate Density Temp. Sensor	Frequency Mete	r RS-485 Current		
Proportion Metho	od:	None	-	
Francisco Dulas	107 -141-			
Frequency Pulse	e vviatn:	0	ms	
Max. Fre. of Puls	e Output:	255	Hz	
Pulse Equivalent	t	255	Kg	
Save	C	ancel		

🖳 Configuration	
Flow Rate Density Temp. Sensor Frequency Meter RS-485 Current	
Meter Info	
Model No.: Version No.: 2.8	
Manufacturer:	
Close	

Flow Rate Density Temp.	Sensor Frequency Meter KS-485 Current
Odd-Even	Transmitter
None	STava Address.
🔘 Odd	
🔘 Even	Floating Point For 3-4 1-2
Baud Rate	
1200	Ston Bite
0 2400	Stop Bits
4800	© 1
9600	2
19200	
0 38400	
	Save Cancel Close

🖳 Configuration		
Flow Rate Density Temp.	Sensor Frequency Meter RS-485 Current	
	Current output configuration	
	Current value 0 mA	
	Mass. ○ Temp. ○ Density ○ Vol.	
	Pri. var. at 20 ma	
	Pri. var. at 4 ma 0	
	Save Cancel Close	

A redefinição total é irrevogável. Ambos os totais serão redefinidos ao mesmo tempo quando você clica em "Redefinir".

🖳 Total Reset		
Vol. Total:	0	L
Mass Total:	0	Kg
	Reset	Close

🖳 Coriolis Met	er Configuration Software	e							
File Conne	ct Functions Langua	ge Abou	t						
	Configuration								
	Process Variabl	les							
	Total Reset								
	Calibration	•	Temp. Calibration						
	Status		Density Calibration						
	Output Test	+	Zero Calibration						
	Mainboard Info	b							
	Density Options	s							
	Diagnostic Info								
	Output Level								
	CPU Info								
	Data Monitorin	q							

Existem 3 tipos de calibração, temperatura, densidade e zero. Por favor, não calibre a temperatura. & densidade casualmente, ou o medidor não funcionará bem.




🖳 Density Calibration		
Density:	0	
Sensor Frequency:	0	Hz
Air Density:	0	Modify
Water Density:	0	Modify
Air Density Constant:	0	Modify
Water Density Constant	nt: 0	Modify
Temp. Factor:	0	Modify
Air Density Status:	•	Water Density Status:
Save Air D	Cal.	Water D Cal. Cancel

Preparação para calibração zero:

a) Ligue o medidor por aproximadamente 20 minutos para aquecimento;

 b) Passe o fluido do processo pelo sensor até que a temperatura do sensor atinja a temperatura normal temperatura de operação do processo.

c) Feche a válvula de corte a jusante do sensor.

d) Verifique se o sensor está completamente cheio de fluido e o fluxo do processo parou completamente.



Definição:

Falha na memória: O cartão de memória ou algum hardware está quebrado

Falha no sensor: Fiação / sensor inadequado está quebrado
Temp. Falha no sensor: Fiação / sensor inadequado está quebrado
Zero Cal. Falha: Faça a calibração zero novamente.
Inicialização do medidor: O sensor pode não estar conectado ao
transmissor





Como verificar se o sensor está quebrado ou não?

Prepare um multímetro; desconecte o medidor, abra a caixa de junção azul do sensor, desfaça a fiação e verifique o valor da resistência entre cada porta. Normalmente,

TPE-S2 = 0Ω **S1-C1** = 0Ω **S1-S2**≈100Ω D + -D- = 5 ~ 30Ω L + -L-≈R + -R-

Se tudo estiver normal, o que significa que o sensor está bom, faça a fiação, conecte o medidor e verifique se a tensão entre L + -L- e R + -R- é semelhante e em torno de 100 ~ 300mV. Caso contrário, o problema é a fiação ou há algo errado com o transmissor.

•	Coriolis	Meter	Configuration	Software	
---	----------	-------	---------------	----------	--

		-									
File	Connect	Functions	Language	About							
		Confi	guration	1							
		Proce	ess Variables								
		Total	Reset								
		Calib	ration								
		Statu	5								
		Outp	ut Test	•	Fixed Frequency Ouput						
		Main	board Info		FixOutput Current						
		Dens	ity Options	- 1		_					
		Diagr	nostic Info								
		Outp	ut Level								
		CPU I	info				HIXOutput Current		e Ou	tput lest	
		Data	Monitoring								
							Analog Output				
							Anarog odtput			Setun	0
										octup.	

Output Current				🖳 🖳 Ou	tput Test				23
Setup:	0	mA	Modify		Setup: Status:	0	Hz	Modify	
Status:	•				Fixed Ou	put Cance	el Output	Close	
FixOutput Current		Cancel	Close						

Após a instalação, você pode simular um sinal falso aqui para testar a comunicação entre o medidor e o PLC.

Esta é uma função para cálculo de volume. Existem 2 tipos de densidade, padrão e em tempo real. Densidade padrão é uma densidade fixa que é a sua entrada, e o medidor calcula o volume dessa densidade fixa o tempo todo; Densidade em tempo real é aquela que o medidor mede que muda o tempo todo. Não importa qual você escolher, o display do transmissor mostrará apenas o em tempo real.



🖳 Coriolis Meter Configuration Software	
File Connect Functions Languag	age About
中文	
Eng	







E N D

Professional Measurement Begins with ENGINSTREL!

